

## **TRANSDUCTOR DE POSICIÓN BTL6-U110-M2250-PF-S4 Balluff BTL1TL8**

---

Fabricante: Balluff

Referencia: BTL1TL8

Descripción: TRANSDUCTOR DE POSICIÓN BTL6-U110-M2250-PF-S4

**BALLUFF**

## **TRANSDUCTOR DE POSICIÓN BTL7-A510-M1500-B-S115 Balluff BTL2848**

---

Fabricante: Balluff

Referencia: BTL2848

Descripción: TRANSDUCTOR DE POSICIÓN BTL7-A510-M1500-B-S115

**BALLUFF**

## **TRANSDUCTOR BTL5-A11-M0100PS32 Balluff BTL5A11M0100PS32**

---

Fabricante: Balluff

Referencia: BTL5A11M0100PS32

Descripción: TRANSDUCTOR BTL5-A11-M0100PS32

**BALLUFF**

## **TRANDUCTOR BTL5-E10-M0500-B-NEX-S32 Balluff BTL5E10M0500BNEXS32**

---

Fabricante: Balluff

Referencia: BTL5E10M0500BNEXS32

Descripción: TRANDUCTOR BTL5-E10-M0500-B-NEX-S32

**BALLUFF**

## TRANSDUCTOR POSICION SSI Balluff BTL5S115M0100PS32

---

Fabricante: Balluff

Referencia: BTL5S115M0100PS32

Descripción: TRANSDUCTOR POSICION SSI

**BALLUFF**

## TRANSDUCTOR POSICION BTL5-T110-M0500-B-S103 Balluff BTL5T110M050

---

Fabricante: Balluff

Referencia: BTL5T110M050

Descripción: TRANSDUCTOR POSICION BTL5-T110-M0500-B-S103

**BALLUFF**

## TRANSDUCTOR POSICION BTL5T110M0550BS103 Balluff BTL5T110M550

---

Fabricante: Balluff

Referencia: BTL5T110M550

Descripción: TRANSDUCTOR POSICION BTL5T110M0550BS103

**BALLUFF**