

Presostatos F4

PRESOSTATO F4 0,2-2,5BAR 1/4 BSP CONMUTADO (PMAX:25BAR) FOX F4R1M2

Fox F4R1M2, Presostato Fox de la serie F4, de 0,2BAR a 2,5BAR con rosca de 1/4 BSP, conmutado y con conector M2. (Presión máxima 25BAR)



Presostatos F4

PRESOSTATO F4 1-12BAR 1/4 BSP CONMUTADO (PMAX:25BAR) FOX F4S1M2

Fox F4S1M2, Presostato Fox de la serie F4, de 1BAR a 12BAR con rosca de 1/4 BSP, conmutado y con conector M2. (Presión máxima 25BAR)



Presostatos F4

PRESOSTATO F4 1-12BAR 1/4 BSP CONMUTADO (P_{MAX}:25BAR) FOX F4S1P3

Fox F4S1P3, Presostato Fox de la serie F4, de 1BAR a 12BAR con rosca de 1/4 BSP, conmutado y con conector P3. (Presión máxima 25BAR)



Presostatos F4

PRESOSTATO F4 1-12BAR 1/4 BSP CONMUTADO (PMAX:25BAR) FOX F4S1P3P1

Fox F4S1P3P1, Presostato Fox de la serie F4, de 1BAR a 12BAR con rosca de 1/4 BSP, conmutado y con conector P3P1. (Presión máxima 25BAR)



Presostatos F4

PRESOSTATO F4 5-50BAR 1/4 BSP CONMUTADO (PMAX:300BAR) FOX F4T1M2

Fox F4T1M2, Presostato Fox de la serie F4, de 5BAR a 50BAR con rosca de 1/4 BSP, conmutado y con conector M2. (Presión máxima 300BAR)



Presostatos F4

PRESOSTATO F4 10-100BAR 1/4 BSP CONMUTADO (PMAX:300BAR) FOX F4V1P3

Fox F4V1P3, Presostato Fox de la serie F4, de 10BAR a 100BAR con rosca de 1/4 BSP, conmutado y con conector P3. (Presión máxima 300BAR)



Presostatos F4

PRESOSTATO F4 10-100BAR 1/4 BSP CONMUTADO (PMAX:300BAR) FOX F4V1P3P1

Fox F4V1P3P1, Presostato Fox de la serie F4, de 10BAR a 100BAR con rosca de 1/4 BSP, conmutado y con conector P3P1. (Presión máxima 300BAR)



Presostatos F4

PRESOSTATO F4 50-400BAR 1/4 BSP CONMUTADO (PMAX:600BAR) FOX F4Y1M2

Fox F4Y1M2, Presostato Fox de la serie F4, de 50BAR a 400BAR con rosca de 1/4 BSP, conmutado y con conector M2. (Presión máxima 600BAR)



Presostatos F4

PRESOSTATO F4 20-200BAR 1/4 BSP CONMUTADO (PMAX:300BAR) FOX F4Z1M2

Fox F4Z1M2, Presostato Fox de la serie F4, de 20BAR a 200BAR con rosca de 1/4 BSP, conmutado y con conector M2. (Presión máxima 300BAR)

