

### BOMBA TRIPLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNK (PNC+PNA+PNA) GI Roquet 13PNK1004536IG09MHK4

Roquet 13PNK1004536IG09MHK4, Bomba de engranajes triple del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNK (PNC+PNA+PNA) con sentido de giro a la izquierda.



### BOMBA TRIPLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNK (PNC+PNA+PNA) GI Roquet 13PNK1004545IG09MHK3

Roquet 13PNK1004545IG09MHK3, Bomba de engranajes triple del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNK (PNC+PNA+PNA) con sentido de giro a la izquierda.



# BOMBA TRIPLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNK (PNC+PNA+PNA) GI Roquet 13PNK1004545IG09MHK4

Roquet 13PNK1004545IG09MHK4, Bomba de engranajes triple del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNK (PNC+PNA+PNA) con sentido de giro a la izquierda.



## BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNK (PNC+PNA) GIRO DE Roquet 13PNK10054DH09R

Roquet 13PNK10054DH09R, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la derecha.





### BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNK (PNC+PNA) GIRO DE Roquet 13PNK12536DG09R

Roquet 13PNK12536DG09R, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la derecha.



## BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNK (PNC+PNA) GIRO IZ Roquet 13PNK12536IG09R

Roquet 13PNK12536IG09R, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la izquierda.



# BOMBA TRIPLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNK (PNC+PNA+PNA) GI Roquet 13PNK1254545IG09MHK4

Roquet 13PNK1254545IG09MHK4, Bomba de engranajes triple del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNK (PNC+PNA+PNA) con sentido de giro a la izquierda.



## BOMBA TRIPLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNK (PNC+PNA+PNA) GI Roquet 13PNK1255436IG09MHK3

Roquet 13PNK1255436IG09MHK3, Bomba de engranajes triple del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNK (PNC+PNA+PNA) con sentido de giro a la izquierda.





### BOMBA TRIPLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNK (PNC+PNA+PNA) GI Roquet 13PNK1255436IG09MHK4

Roquet 13PNK1255436IG09MHK4, Bomba de engranajes triple del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNK (PNC+PNA+PNA) con sentido de giro a la izquierda.



### BOMBA TRIPLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNK (PNC+PNA+PNA) GI Roquet 13PNK1255466IG09MHK4

Roquet 13PNK1255466IG09MHK4, Bomba de engranajes triple del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNK (PNC+PNA+PNA) con sentido de giro a la izquierda.



# BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNK (PNC+PNA) GIRO IZ Roquet 13PNK12554IG09M

Roquet 13PNK12554IG09M, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la izquierda.



## BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNK (PNC+PNA) GIRO IZ Roquet 13PNK12554IG09MHK5

Roquet 13PNK12554IG09MHK5, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la izquierda.





### BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNK (PNC+PNA) GIRO IZ Roquet 13PNK12566IT50M

Roquet 13PNK12566IT50M, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la izquierda.



#### BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNK (PNC+PNA) GIRO IZ Roquet 13PNK15036IG09MHK5

Roquet 13PNK15036IG09MHK5, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la izquierda.



## BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNK (PNC+PNA) GIRO IZ Roquet 13PNK15036IT09R

Roquet 13PNK15036IT09R, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la izquierda.



### BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNK (PNC+PNA) GIRO IZ Roquet 13PNK15045IT09R

Roquet 13PNK15045IT09R, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la izquierda.





### BOMBA TRIPLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNK (PNC+PLA+PLA) GI Roquet 13PNK1505436IG09MHK4

Roquet 13PNK1505436IG09MHK4, Bomba de engranajes triple del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNK (PNC+PLA+PLA) con sentido de giro a la izquierda.



## BOMBA TRIPLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNK (PNC+PNA+PNA) GI Roquet 13PNK1505454DT09R

Roquet 13PNK1505454DT09R, Bomba de engranajes triple del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNK (PNC+PNA+PNA) con sentido de giro a la derecha.



# BOMBA TRIPLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNK (PNC+PNA+PNA) GI Roquet 13PNK1505454IT09R

Roquet 13PNK1505454IT09R, Bomba de engranajes triple del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNK (PNC+PNA+PNA) con sentido de giro a la izquierda.



### BOMBA TRIPLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNK (PNC+PNA+PNA) GI Roquet 13PNK1505466IG09MHK4

Roquet 13PNK1505466IG09MHK4, Bomba de engranajes triple del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNK (PNC+PNA+PNA) con sentido de giro a la izquierda.





## BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNK (PNC+PNA) GIRO DE Roquet 13PNK15054DH09MR

Roquet 13PNK15054DH09MR, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la derecha.



## BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNK (PNC+PNA) GIRO IZ Roquet 13PNK15066IG09M

Roquet 13PNK15066IG09M, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la izquierda.



## BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNK (PNC+PNA) GIRO IZ Roquet 13PNK17554IT09MR

Roquet 13PNK17554IT09MR, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la izquierda.



## BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNK (PNC+PNA) GIRO IZ Roquet 13PNK17566IT09R001

Roquet 13PNK17566IT09R001, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la izquierda.





### BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNK (PNC+PNA) GIRO IZ Roquet 13PNK17584IT09R

Roquet 13PNK17584IT09R, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la izquierda.



### BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNK (PNC+PNA) GIRO IZ Roquet 13PNK22566IT09R

Roquet 13PNK22566IT09R, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la izquierda.



## BOMBA CUADRUPLE GRUPO 4 FUNDICION MODELO 13PNK (PNC+PNA+PNA+ Roquet 13PNK8066666DG09MRR

Roquet 13PNK8066666DG09MRRR, Bomba de engranajes cuádruple del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNK (PNC+PNA+PNA) con sentido de giro a la derecha.



## BOMBA TRIPLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNK (PNC+PNA+PNA) GI Roquet 13PNK80666DG09MRR

Roquet 13PNK806666DG09MRR, Bomba de engranajes triple del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNK (PNC+PNA+PNA) con sentido de giro a la derecha.





# BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO 13PNK (PNC+PNA) GIRO DE Roquet 13PNK8066DG09MR

Roquet 13PNK8066DG09MR, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo 13PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la derecha.

