

# BOMBA TRIPLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNK (PNC+PNA+PNA) GIRO Roquet 1PNK1003636DE10MRR

Roquet 1PNK1003636DE10MRR, Bomba de engranajes triple del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNK (PNC+PNA+PNA) con sentido de giro a la derecha.



#### BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNK (PNC+PNA) GIRO DERE Roquet 1PNK10036DA01R

Roquet 1PNK10036DA01R, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la derecha.



## BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNK (PNC+PNA) GIRO DERE Roquet 1PNK10036DE10MR

Roquet 1PNK10036DE10MR, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la derecha.



# BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNK (PNC+PNA) GIRO DERE Roquet 1PNK10045DA01R

Roquet 1PNK10045DA01R, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la derecha.





### BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNK (PNC+PNA) GIRO IZQU Roquet 1PNK10066IE10R

Roquet 1PNK10066IE10R, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la izquierda.



#### BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNK (PNC+PNA) GIRO DERE Roquet 1PNK12536DA01MR

Roquet 1PNK12536DA01MR, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la derecha.



# BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNK (PNC+PNA) GIRO DERE Roquet 1PNK12536DA01R

Roquet 1PNK12536DA01R, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la derecha.



### BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNK (PNC+PNA) GIRO DERE Roquet 1PNK12545DA01MR

Roquet 1PNK12545DA01MR, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la derecha.





### BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNK (PNC+PNA) GIRO DERE Roquet 1PNK17566DA01MR

Roquet 1PNK17566DA01MR, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la derecha.



#### BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNK (PNC+PNA) GIRO DERE Roquet 1PNK20036DE10MR

Roquet 1PNK20036DE10MR, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la derecha.



## BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNK (PNC+PNA) GIRO DERE Roquet 1PNK20045DE10M

Roquet 1PNK20045DE10M, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la derecha.



### BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNK (PNC+PNA) GIRO DERE Roquet 1PNK20045DE10MR

Roquet 1PNK20045DE10MR, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la derecha.





# BOMBA TRIPLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNK (PNC+PNC+L) GIRO D Roquet 1PNK2256618CDJ10MRR

Roquet 1PNK2256618CDJ10MRR, Bomba de engranajes triple del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNK (PNC+PNC+L) con sentido de giro a la derecha.



#### BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNK (PNC+PNA) GIRO IZQU Roquet 1PNK22584IC01R

Roquet 1PNK22584IC01R, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la izquierda.



# BOMBA DOBLE FUNDICION GRUPO 4 MODELO PNK (PNC+PNA) GIRO IZQU Roquet 1PNK22584IC01R001

Roquet 1PNK22584IC01R001, Bomba de engranajes doble del grupo 4 con cuerpo de fundición, modelo PNK (PNC+PNA) con sentido de giro a la izquierda.

