

Cuerpos de distribuidores

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 (SECCION INTERMEDIA) Roquet 2853008

Roquet 2853008, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 (sección intermedia).
Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 4061PS

Roquet 4061PS, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia.
Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 40622PD0000940

Roquet 40622PD0000940, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 40622PDS12S13940

Roquet 40622PDS12S13940, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



Cuerpos de distribuidores

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 40622TD0000938

Roquet 40622TD0000938, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 40622TDS13S13938

Roquet 40622TDS13S13938, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 40622ZDT0T09999

Roquet 40622ZDT0T09999, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A02P2D00T0T0

Roquet 406A02P2D00T0T0, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



Cuerpos de distribuidores

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A02P2I00T0T0

Roquet 406A02P2I00T0T0, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



**** OBSOLETO ** - CUERPO DISTRIBUIDOR 406 Roquet 406A11P2D00SA11SA11T**

Roquet 406A11P2D00SA11SA11T50, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A11P2D00T0T0

Roquet 406A11P2D00T0T0, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A11P2I000000

Roquet 406A11P2I000000, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



Cuerpos de distribuidores

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A11P2I00T0T0

Roquet 406A11P2I00T0T0, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.

Roquet
making moves

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A11P2S00T0T0

Roquet 406A11P2S00T0T0, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.

Roquet
making moves

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A11PD00T0T0

Roquet 406A11PD00T0T0, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.

Roquet
making moves

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A11PS000000

Roquet 406A11PS000000, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.

Roquet
making moves

Cuerpos de distribuidores

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A11Z2D00T0T0

Roquet 406A11Z2D00T0T0, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A11Z2I00T0T0

Roquet 406A11Z2I00T0T0, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A11Z2S00T0T0

Roquet 406A11Z2S00T0T0, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A1PD000000

Roquet 406A1PD000000, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



Cuerpos de distribuidores

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A1PD00SA13SA13

Roquet 406A1PD00SA13SA13, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A1PD00T0T0

Roquet 406A1PD00T0T0, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A1PD00VA12VA12

Roquet 406A1PD00VA12VA12, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A1PD00VA13VA13

Roquet 406A1PD00VA13VA13, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



Cuerpos de distribuidores

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A20Z2L00T0T0

Roquet 406A20Z2L00T0T0, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A22P2D000000

Roquet 406A22P2D000000, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A22P2D00SA11SA11

Roquet 406A22P2D00SA11SA11, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A22P2D00SA12SA12

Roquet 406A22P2D00SA12SA12, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



Cuerpos de distribuidores

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A22P2D00SA12T0

Roquet 406A22P2D00SA12T0, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A22P2D00T0T0

Roquet 406A22P2D00T0T0, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A22P2I00T0T0

Roquet 406A22P2I00T0T0, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A22PD000000

Roquet 406A22PD000000, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



Cuerpos de distribuidores

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A22PD00SA13SA13

Roquet 406A22PD00SA13SA13, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A22PS000000

Roquet 406A22PS000000, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A22SD000000

Roquet 406A22SD000000, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A22TD000000

Roquet 406A22TD000000, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



Cuerpos de distribuidores

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A22TD00SA11T0

Roquet 406A22TD00SA11T0, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A22TI000000

Roquet 406A22TI000000, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A22TV000000

Roquet 406A22TV000000, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A22ZI00T0T01350

Roquet 406A22ZI00T0T01350, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



Cuerpos de distribuidores

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A2PD000000

Roquet 406A2PD000000, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A35RD000000

Roquet 406A35RD000000, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A47P2D000000

Roquet 406A47P2D000000, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A55Z2D24SA41SA41

Roquet 406A55Z2D24SA41SA41, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



Cuerpos de distribuidores

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A7PX000000764

Roquet 406A7PX000000764, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A81PD24T0T01116

Roquet 406A81PD24T0T01116, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A83ED12T0T0

Roquet 406A83ED12T0T0, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A83ED24T0T0

Roquet 406A83ED24T0T0, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



Cuerpos de distribuidores

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A83EI12T0T0

Roquet 406A83EI12T0T0, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A83EI24T0T0

Roquet 406A83EI24T0T0, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A83ES12T0T0

Roquet 406A83ES12T0T0, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A83LD120000

Roquet 406A83LD120000, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



Cuerpos de distribuidores

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A83LD12T0T0

Roquet 406A83LD12T0T0, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A83LI120000

Roquet 406A83LI120000, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A83MED12T0T0

Roquet 406A83MED12T0T0, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A83MED24T0T0

Roquet 406A83MED24T0T0, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



Cuerpos de distribuidores

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A83MEI12T0T0

Roquet 406A83MEI12T0T0, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A83MEI24T0T0

Roquet 406A83MEI24T0T0, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A83MLD12T0T0

Roquet 406A83MLD12T0T0, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



**** OBSOLETO ** - CUERPO DISTRIBUIDOR 406 Roquet 406A83MLD24SA42SA431**

Roquet 406A83MLD24SA42SA431531, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



Cuerpos de distribuidores

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A83MLD24T0T0

Roquet 406A83MLD24T0T0, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A83MLI24T0T0

Roquet 406A83MLI24T0T0, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406A83MLS24T0T0

Roquet 406A83MLS24T0T0, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406C11P2D00T0T01638

Roquet 406C11P2D00T0T01638, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



Cuerpos de distribuidores

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406C11P2I00T0T0

Roquet 406C11P2I00T0T0, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406C11P2S00T0T0

Roquet 406C11P2S00T0T0, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406C11PX0000001176

Roquet 406C11PX0000001176, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406C1PD000000

Roquet 406C1PD000000, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



Cuerpos de distribuidores

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406C1PD00T0T0

Roquet 406C1PD00T0T0, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406C1SD00VA13VA13

Roquet 406C1SD00VA13VA13, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406C22P2D00T0T0

Roquet 406C22P2D00T0T0, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406C22P2S00T0T0

Roquet 406C22P2S00T0T0, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



Cuerpos de distribuidores

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406C2P2I00T0T01638

Roquet 406C2P2I00T0T01638, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.

Roquet
making moves

**** OBSOLETO ** - CUERPO DISTRIBUIDOR 406 Roquet 406C47P2D00SA13SA131**

Roquet 406C47P2D00SA13SA131456, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.

Roquet
making moves

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406C47P2D00T0T0

Roquet 406C47P2D00T0T0, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.

Roquet
making moves

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406C55P2D24T0T0

Roquet 406C55P2D24T0T0, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.

Roquet
making moves

Cuerpos de distribuidores

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406C83LI24T0T0

Roquet 406C83LI24T0T0, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 406C83LS24T0T0

Roquet 406C83LS24T0T0, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



**** OBSOLETO ** - CUERPO DISTRIBUIDOR 406 Roquet 406C83MLD12SA13SA131**

Roquet 406C83MLD12SA13SA131457, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 TAPA FINAL Roquet 406CF1421

Roquet 406CF1421, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 tapa final. Caudal nominal de 100L/min.



Cuerpos de distribuidores

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 TAPA FINAL Roquet 406CFNA

Roquet 406CFNA, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 tapa final. Caudal nominal de 100L/min.

Roquet
making moves

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 TAPA FINAL Roquet 406CFNS

Roquet 406CFNS, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 tapa final. Caudal nominal de 100L/min.

Roquet
making moves

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 TAPA FINAL Roquet 406CFNS1638

Roquet 406CFNS1638, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 tapa final. Caudal nominal de 100L/min.

Roquet
making moves

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 TAPA FINAL Roquet 406CIANS

Roquet 406CIANS, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 tapa final. Caudal nominal de 100L/min.

Roquet
making moves

Cuerpos de distribuidores

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 TAPA ENTRADA Roquet 406CLV14L24

Roquet 406CLV14L24, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 tapa entrada. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 TAPA ENTRADA Roquet 406CV1200S

Roquet 406CV1200S, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 tapa entrada. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 TAPA ENTRADA Roquet 406CV12HPS

Roquet 406CV12HPS, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 tapa entrada. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 TAPA ENTRADA Roquet 406CV1300S

Roquet 406CV1300S, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 tapa entrada. Caudal nominal de 100L/min.



Cuerpos de distribuidores

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 TAPA ENTRADA Roquet 406CV1300S1704

Roquet 406CV1300S1704, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 tapa entrada. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 TAPA ENTRADA Roquet 406CV1300T

Roquet 406CV1300T, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 tapa entrada. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 TAPA ENTRADA Roquet 406CV13L0S1638

Roquet 406CV13L0S1638, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 tapa entrada. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 TAPA ENTRADA Roquet 406CV13L24S

Roquet 406CV13L24S, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 tapa entrada. Caudal nominal de 100L/min.



Cuerpos de distribuidores

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 TAPA ENTRADA Roquet 406CV1400S

Roquet 406CV1400S, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 tapa entrada. Caudal nominal de 100L/min.

Roquet
making moves

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 TAPA ENTRADA Roquet 406CV141421

Roquet 406CV141421, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 tapa entrada. Caudal nominal de 100L/min.

Roquet
making moves

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 TAPA ENTRADA Roquet 406CV14L24S1480

Roquet 406CV14L24S1480, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 tapa entrada. Caudal nominal de 100L/min.

Roquet
making moves

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 TAPA ENTRADA Roquet 406CV4200S1498

Roquet 406CV4200S1498, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 tapa entrada. Caudal nominal de 100L/min.

Roquet
making moves

Cuerpos de distribuidores

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 TAPA ENTRADA Roquet 406CV4300S

Roquet 406CV4300S, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 tapa entrada. Caudal nominal de 100L/min.

Roquet
making moves

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 TAPA ENTRADA Roquet 406CV44L12T1421

Roquet 406CV44L12T1421, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 tapa entrada. Caudal nominal de 100L/min.

Roquet
making moves

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 TAPA ENTRADA Roquet 406CV44L241421

Roquet 406CV44L241421, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 tapa entrada. Caudal nominal de 100L/min.

Roquet
making moves

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 TAPA ENTRADA Roquet 406CV44L24S

Roquet 406CV44L24S, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 tapa entrada. Caudal nominal de 100L/min.

Roquet
making moves

Cuerpos de distribuidores

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 TAPA ENTRADA Roquet 406CV44L24S1421

Roquet 406CV44L24S1421, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 tapa entrada.
Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 TAPA ENTRADA Roquet 406CV44L24S603

Roquet 406CV44L24S603, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 tapa entrada.
Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 TAPA ENTRADA Roquet 406CV44L24T

Roquet 406CV44L24T, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 tapa entrada.
Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 TAPA ENTRADA Roquet 406CV44L24T1421

Roquet 406CV44L24T1421, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 tapa entrada.
Caudal nominal de 100L/min.



Cuerpos de distribuidores

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 TAPA ENTRADA Roquet 406CV44L24T940

Roquet 406CV44L24T940, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 tapa entrada. Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 TAPA ENTRADA (SIN VALVULA Roquet 406SV00L0S

Roquet 406SV00L0S, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 tapa entrada (sin válvula de seguridad). Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 TAPA ENTRADA (SIN VALVULA Roquet 406SV00L0T

Roquet 406SV00L0T, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 tapa entrada (sin válvula de seguridad). Caudal nominal de 100L/min.



CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 TAPA ENTRADA (SIN VALVULA Roquet 406SV00L12S1420

Roquet 406SV00L12S1420, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 tapa entrada (sin válvula de seguridad). Caudal nominal de 100L/min.



Cuerpos de distribuidores

CUERPO DISTRIBUIDOR MODELO 406 1/2 SECCION INTERMEDIA Roquet 456A11PD0000000

Roquet 456A11PD0000000, Cuerpo distribuidor modelo 406 1/2 sección intermedia. Caudal nominal de 100L/min.

Roquet
making moves